

#758

ベーシック・パワーサプライ14A
(MAX17A/100V用)

¥10,800

#759

ベーシック・パワーサプライ18A
(MAX25A/100V&200V使用可能)

¥13,800

100Vインプットワイヤーのみ付属しているベーシックタイプの安定化電源です。

※下記の注意事項を使用前に必ずよくお読みください。

■ 接続ターミナルとその極性(14Aと18Aとではターミナルの形状と極性が異なります。)

14A器の場合	L	N	FG	-S	0	+	+S
	100V	100V			12V マイナス	12V プラス	
18A器の場合	NC	+V	0	FG	AC in		SELECT
		12V プラス	12V マイナス		100V	100V	

- 付属のラグ端子に出力側に用いたいコードをハンダ付し、確実に絶縁をします。
- プラス、マイナスの極性に注意しながら出力側コードを取り付けてください。
- 取り付け後は、安全クリアカバーを必ずはめてお使いください。
- 全ての作業が終了した後、配線が安全で確実にされているか再確認してください。

■ ボルテージ・アジャストメント

全機種に電圧調整ボリュームを装備しており、入力電圧差による出力電圧の誤差が調整できます。

■ 200V電源

18A器には200V入力(海外等で使用するための物)でも使用が可能です。

SELECTターミナルに取り付けられているバイパス・プレートを外してお使いください。

- 屋外での使用時には、雨や水分にご注意ください。漏電や故障の原因となります。
- 金属片を本器に差し込んだり、改造したりしないでください。大変危険です。
- 指定接続ターミナル以外の接続はしないでください。
- 使用後は必ず出入口コンセントを外してください。

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
 ☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
 ☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com