

# #3686 グリッチバスター-4700:受信機用キャパシター

# #3687 グリッチバスター-9400:受信機用キャパシター

この度は、イーグル・グリッチバスター-4700/9400をお買い求め頂き誠にありがとうございます。本品をレーザーに装着することで、グリッチバスター内部に電気を貯え、動力用バッテリーの一時的な電圧降下時にグリッチバスターより送電し電源を補います。これによりステアリングのグリッチングの抑制やレーザー用電源の急激な落ち込みによる誤動作や異常緊急停止（一定電圧以下になると停止してしまう症状、2.4Ghzのレーザーに起きやすい症状）を起りにくくします。バッテリーへの高負荷状態が起きやすいドリフト用途等に最適です！


## ☆使用方法

グリッチバスターのレーザーワイヤーをレーザーの空きスロットルへ差し込みます。

## ☆注意

アンプの受信器ワイヤーが使用するレーザーと同じ極性になっているかご確認ください。もしも、異なっている場合は図を参考に正しく極性の順番を入れ替えてください。

## ▷ ワイヤーの引き抜き方



## ▷ ワイヤーの差し込み方



1. 引き抜きたいワイヤーのハウジングのツメ部分をカッターの刃などを用いて持ち上げます。（この時、ツメを折らないように注意してください。）
2. ツメ部分を持ち上げたままワイヤーを引き抜きます。引き抜いた際に、端子同士が接触するとショートしてしまいます。ハウジングから引き抜く際は細心の注意が必要です。
3. 上図のようにコネクタをしっかりと差し込みます。（逆接はとても危険です。故障の原因となりますのでよくご確認ください）

## #3686 グリッチバスター-4700:受信機用キャパシター

サイズ: 16.6X29X16.6mm      ワイヤー: 70mm      8.1g      4700μF

## #3687 グリッチバスター-9400:受信機用キャパシター

サイズ: 33X29X16.6mm      ワイヤー: 70mm      15.2g      9400μF

# EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆イーグル・サービスカウンター:

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

service11@eaglemodel.com