



#CC01-10 ALステアリング クランク

この度は、#CC01-10 AL ステアリング クランクをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
AL ステアリングクランクは、マウント部に 1060 ベアリング ×4 個とリンクにはグラファイトリンケージプレートを使用しております。遊びの無いスムーズな動きはハイレベルのステアリングワークを助けます。
本説明書をよく読み、正しく組み立ててください。
また、稼働部にはネジロック剤等を使用し、走行中の脱落防止を行ってください。

① 下図を参考にステアリングクランクを組み立ててください。



② ①で組み立てたクランクを図を参考にシャーシへ取り付けます



EAGLE RACING

☆イーグル・サービスカウンター:
〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
service11@eaglemodel.com

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。