


# #TT02-14P5-AL リア・ロアササアーム:TT-02用

リア・ロアササアームの前後の向きを確認してください。

リア・ロアササアームにササアームピン長を通し純正と同じ方法でシャーシに固定します。

その際、使用するホイールベースに合わせてスペーサーを変更してください。

ササアームスペーサー実寸図を合わせて確認し、長さと挿入箇所を正しく組立てください。



☆ その他、ご質問等がございましたら  
お気軽にお問い合わせください

☆ イーグル・サービスカウンター：

# EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町 62-79 service11@eaglemodel.com