

#Z-ZONE-CDV2 Z-ZONE-ESCV2用ソフトウェアCD (USBアダプター、USBワイヤー付)

この度は、#Z-ZONE-CDV2 ソフトウェア CD をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。本品は、Z-ZONE-ESCV2 のファームウェアのアップデートや、設定の変更を行うためのパソコン用コントローラーソフトウェアになります。

ファームウェアのアップデート

① ソフトウェアをパソコンへインストールします

CDをパソコンへ挿入し、CD内の「Eagle Racing Setup.exe」を起動します。セットアップが開始されますので、完了するまでお待ちください。

② ソフトウェアを起動します

インストールが完了したら、デスクトップ(見つからない場合は、スタートメニューのすべてのプログラム、EagleRacingSoftwareの中に入っておりますので、そちらをご利用ください。)にある、EagleRacingのアイコンから起動させます。

③ USBドライバーのインストール

ソフトウェアを起動させ、CDに付属されているUSBのケーブルと変換用のアダプターを接続します。接続後しばらくすると、USBが認識され、ドライバーのインストールが開始されます。(開始されず、画面内のどこかにドライバーのインストールに関連する表示がある場合は、指示に従ってインストールをおこなってください。)

④ ESCの接続

ESCをUSBに接続した変換用のアダプターに接続します。ソフトウェアが、ESCと変換アダプターの接続を感知すると、ソフトウェア画面の右下にある、USBとESCの接続確認ランプが青色に変わります。両方が正常に接続されれば、ソフトウェアでESCの設定を操作することができます。

設定の変更

各項目のドロップダウンメニューの中から、変更したい値を選択することで設定を変更します。最後に必ずAPPLY ボタンを押して、変更をESCへ送信してください。

※各項目の内容や設定値の説明は付属のESC用説明書をご覧ください。

☆ その他、ご質問等がございましたら
お気軽にお問い合わせください

☆ イーグル・サービスカウンター：

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町 62-79 service11@eaglemodel.com